

## 保定源创电力科技有限公司

## 目 录

_,	概述	2
<u> </u>	产品简介	4
	2.1 产品组成	4
	2.2 主要功能	4
	2.3 技术参数	5
Ξ,	使用方法	6
	3.1 接线	6
	3.1.1 主机接线	6
	3.1.2 分机接线	6
	3.2 使用说明	6
	3.2.1 主机使用说明	6
	3.2.2 手持终端使用说明	8
四、	判断方法 1	4
五、	主要配件 1	5
六、	产品成套性1	.6
七、	售后服务 1	7

#### 一、概述

用电管理部门为实现营销精细化管理以及完成降耗减损 目标考核的需要,开展电能表和用户串户排查及更正任务, 将会真实反映电能表户用户对应,提升用电管理部门台区管 理手段。

我公司研发的 YCBH 表户核查仪包括主机和手持终端,主机安装在电能表箱,普查人员携手持终端在用户侧开展识别。

为保证检查的准确度,我公司产品采用脉冲法和电力载 波信号法相结合进行表户关系识别。由于脉冲信号不会传播 到其它电能表和用户线路上,而且传输距离可以非常的长, 所以表户核查仪可以准确可靠的识别所有用户,不会误判, 也不存在无法识别的用户。

该设备还可实时测量显示线路电力系统谐波及波形。



## 二、产品简介

#### 2.1 产品组成

如下图所示,该产品主要由主机和手持终端组成。



#### 2.2 主要功能

将主机接在电表箱测,每次可以挂接 12 块电能表,手持终端 可以对用户用电接线情况进行测试。 零线火线同时识别。 由分机发送脉冲电流信号,主机接收到之后以载波方式将电 能表信息传送给分机,实现表户对应。

对测试结果进行保存,表号和单元房号对应存储。

显示并保存测试线路的电压值.

显示线路的 3-51 奇次谐波含量,并保存测试线路的总谐波

显示测试线路的电压波形

可以在分机上设置楼号、单元及门牌号

主机上可任意设置四位数电能表号码的后四位

分机电压接线无需区分方向或极性而进行脉冲法测试

汉字提示测试过程及结果,简单实用

#### 2.3 技术参数

工作电源: 主机 AC 220V; 分机 AC 220V;

一次识别表户数量: 12 户(12 支钳表),零线火线同时 识别。

钳表量程: 10A

频率: 50Hz;

工作温度: -10~ +45℃;

主机功耗:每相≤2W;

手持终端功耗: ≤1W; (无脉冲电流发送时)

手持终端点脉冲电流: 5A;

工作半径: 载波通讯:小于 2km; 大于 3km;

### 三、使用方法

3.1 接线

接线前,先用测电笔测试每一个用户接线盒及电能表的 接线盒,确认每个接线盒的零线火线都接线正确,即零线火 线不要混淆。

3.1.1 主机接线

将电压测试线按红、黑色分别与主机接线端子 UA、U0 连接好,另一端用夹子连接电能表的电压线上。;接线时严格 按照现场用电规则接线并注意安全。钳表先在设备上接好, 然后卡在每个电能表的电流线(火线)上

#### 3.1.2 分机接线

将带插座的电源线一端连接分机面板端子,带夹子的一端连接用户的接线盒或者是电源插座上(红色为相线、黑色的为零线),连接好后开机。

3.2 使用说明

#### 3.2.1 主机使用说明

主机开机后显示台区测试画面如下:

1#	0.00	此表位置脉冲信号
2#	0.00	此表位置脉冲信号
3#	99.1	此表位置脉冲信号
4#	0.00	
5#	0.00	

图1 主机测试画面

在此画面下, 主机可以接受分机发来的脉冲信号。

屏幕下方为操作提示行,在蓝色光标位置按动【确定】键执 行相应操作,使用【←】【→】键可以移动蓝色光标从而进行表 号设置和其他功能(见表格说明)。画面中部为 5 路钳表接收到 的脉冲电流百分数值显示,当收到稳定脉冲电流信号,显示脉冲 信号幅值,同时屏幕对应钳表和电能表表号右侧提示"此表位置 脉冲信号"并将此表号通过载波形式发回分机。而分机收到主机 的载波信号后也会在屏幕上显示"此用户表号为 XXXX"。

YCBH 表户核查仪使用说明书

信号幅值(0.00)	主机收到的从分机发送来的脉冲信号的幅值			
钳号 1#-5#	钳表的号码			
	每只钳表对应的电	屏幕右侧显示电		
主旦	能表编号	表编号,请与电能表编		
衣写		号对应,此号码可以通		
		过【设置表号】来修改。		
	按此键设置每只钳	在此画面下, 主机		
	表对应的电能表号	自动可以接受分机发		
设置表号	码(输入相应数字即	来的脉冲信号。		
	可),设置完成后再	按功能说明对应的		
	按返回测试。	按键。		
	增加脉冲信号接收			
信号摘起	灵敏度			
百万垣辺				
1	减弱脉冲信号接收			
信号减弱	一灵敏度, 防止误接收			
-11/-				

3.2.2 手持终端使用说明

3.2.2.1 表号测试

开机后仪器显示开机界面,等待几秒后进入表户测试面:

	电压=228	8.8 V		楼号:	100		
J	脉冲=65.	3		单元:	002		
3	表号=123	34		门牌:	103		$\langle \rangle$
	用户电表编号1234						
	2014-06-25 11:05						
	本冲发送	参数设置	, i	皆波分林	斤 脉	冲增大	
	图 2 手持终端综合测试画面						
该	界面有三	个区域组成,	最_	上面区域	成为测试	式结果,	中间
区域为	7 测试结界	眼,最下面区	域为	用户信息	急设置。	。开机后	可按
【F1】	键发送脉	沖,主机接い	<b>牧到</b> 周	脉冲信号	,通过载 「	数波方式	に将表
与传回给分机,分机即可判断出本尸属于哪个电能表并进行 目二、速度生况它好的用户的单二开始自日四( <b>第</b> 723)							
业小。咱爭兀以足灯的用厂的半儿及街方方的(【F2】)。							
表号		码	くつ	显示载	波和版	永冲测试	式结果
脉冲		分机发出的 冲值大小	勺脉	如上图 脉冲信	:提示 言号, 是由能引	: 0012 号 既本户	学收到 属于
0012 丁巴尼农							

YCBH 表户核查仪使用说明书

电压	被测试用户侧 的电压	显示测试数据		
脉冲停止(F1)	按此键发送或 停止脉冲电流			
用户设置(F2)	设置用户的门			
	牌号码	【F1】~【F4】 分別刈巡 四人功能短		
波形显示(F3)	显示被测用户	四十功能键		
	的电压波形			
脉冲增大(F4)	提高脉冲幅值	XX		
主机接到分机的脉冲信号后,会将接受结果通过载波信				
号发送给分机。分机在测试结果显示区域进行显示				

3.2.2.2 波形显示



品质为源 创新无限

图 4 手持终端波形显示画面				
波形显示数据为实时更新的。				
综合测试 (F1)	按【F1】键回到综合测试画面			
数据保存(F2)	按【F2】键进入浏览查询画面			
谐波测试(F3)	按【F3】键进入谐波测试画面			
时钟设置(F4)	按【F4】键设置系统时钟			

3.2.2.3 谐波测试

				诸波	分析			
	电压总计	皆波:	3.2	8%				
	3次:	2.719	%	5次:	0.54%	7次:	0.15%	
	9次:	0.939	%	11次:	0.17%	13次:	0.30%	
	15次:	0.09	%	17次:	0.21%	19次:	0.13%	
	21次:	0.08	&	23次:	0.18%	25次:	0.38%	
	27次:	0.18	%	29次:	0.21%	31次:	0.15%	
	33次:	0.02	%	35次:	0.26%	37次:	0.12%	
	39次:	0.14	%	41次:	0.15%	43次:	0.25%	
	45次:	0.14	%	47次:	0.14%	49次:	0.13%	
	51次:	0.42	%					
	综合测试	ť	数据	皆理	波形	显示 🌷	数据清空	
	<i>S</i>	团口	毛士	: 彼 些 谐	2.注测计3	雨雨		
		ET J	1 11	× 圳 旧	双侧风口	9 11		
在谐波	皮分析画	面中词	可直	观显示	总谐波及	之3~51 2	<b>次奇次谐</b>	皮值
并实时	才刷新。							
综合测	则试 (F1)	)	按	【F1】	建回到综	合测试面	画	
数据伊	禄存(F2)		按	【F2】 {	建进入浏	」览查询画	面	

品质为源 创新无限

波形显示(F3)	按【F3】键进入波形测试画面
时钟设置(F4)	按【F4】键设置系统时钟

3.2.2.4 时钟设置

在波形显示画面按【F4】键进入时间设置界面:

在波形显示画面按【F4】键进入时间设置界面:						
	时间设置					
日期: 2011年03月09日 时间: 09时24分						
综合测试 数	综合测试 数据管理 时间存储 波形显示					
图 6: 手持终端时钟设置界						
在系统设置画面中可以设置系统的时间与日期,按【确认】						
键或【F3】键保存设置。						
综合测试 (F1) 按【F1】键回到综合测试画面						
数据保存(F2) 按【F2】键进入浏览查询画面						
波形显示(F3) 按【F3】键进入波形测试画面						

品质为源 创新无限

#### 3.2.2.5 数据清空

在主菜单中选中数据清空菜单后按【确认】键或直接按数字键【5】进入数据清空画面

	数据	<u>青空</u>				
波形显示	诸波分析	数据清空	数据管理			
	图 7: 数据清空界面					
请谨慎操作,数据一旦删除不能恢复						
波形显示(F1)	皮形显示(F1) 按【F3】键进入波形测试画面					
谐波测试(F2)	谐波测试(F2) 按【F2】键进入谐波测试画面					
数据清空(F3)	E(F3) 确认清空数据					

数据浏览(F4)	按【F4】	键浏览保存的数据
<u>3X 1/1 1/1 20(1 T)</u>		

#### 四、判断方法

用电笔测试号零线火线后,进行仪器接线,接好线后,主机分机均开机。在主机上设置1-5号钳表对应的电能表号码; 在分机上设置测试的用户楼牌号码。

观察分机开机后的电压显示,如果为"0.00",说明此户 两根线全部为零线或者是全部为火线或者是有断线。用电笔 测试区分。使分机接在一零线一火线的电压线上,然后测试 线的走向(分机发送的脉冲只在分机所在回路上存在,用主 机钳表接收来判断脉冲在哪条线上)。

按分机的 F1 键,分机发送脉冲,如果,分机所在的用户 和主机钳表所接的万用表有对应关系,主机应该在 5 秒内收 到脉冲信号,并在画面中对应电能表号右侧提示,同时,将 对应的表号发给分机。分机将二者对应起来,即提示:此用 户表号为 XXXX。此测试即可完成。

如果主机收不到脉冲信号,分机应变换接线盒位置,继 续测试,直到找到每个用户对应的电能表为止。如果查找的 结果与设计不符,说明有线路交叉,应根据测试结果修正。

当在用户侧发脉冲时,对应电能表的一对零线和火线上都 能收到脉冲。如果只有火线上能够收到,零线上不能收到, 说明零线串线,应用两支钳表来查找哪个零线和火线是一组 组合,确保零线不交叉。(主机发脉冲是两个钳表都应该收到 脉冲,可以确定这两根线为一零线,一火线)。

	配件及功能				
	4.1		主机电压测试线, A 端		
	电压测		接入主机面板的电压端子,		
	试线		电压钳接变压器二次侧铜		
			牌。按照电力安全操作规程		
			操作 (黄-A 相; 绿-B 相;		
			红-C相)		
	4.2 测	•	手持终端测试表笔线, A 端		
	试表笔		接入手持终端顶部端子,表		
			笔端接入用户电能表入线		
		端。请保持触电接触良好			
K					
		154			

## 五、主要配件



## 六、产品成套性

### 6.1 表户核查仪标准配置装箱单

ſ	序	名称	数量	单	备注
	号			位	
	1	主机	1	石口	载波信号发出及脉冲信号采集
	2	手持终端 (分机)	I	台	用户侧电参数采集,脉冲信号 发出及载波信号接收
	3	配件机箱	1	只	装盛分机及配件
	4	电压配线 钳	1	套	电能表侧电压采集线, 接入主 机面板
	9	手持终端 表笔线	1	对	用户测电压信号采集线, 接入 分机
	6	10A 钳表	按要求 选配	支	采集电能表侧得电流及脉冲

## 七、售后服务

仪器自购买之日起一年内,属产品质量问题免费维修, 终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故 障请与公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。